

MONTERINGSINSTRUKTION

INTU-Persienn och Plisségardin



1
Verktyg som behövs vid monteringen.
Stjärnmejsel, bormaskin och borr Ø2,5mm



2a
Ingående detaljer i satsen:
Persienn, 6st skruvar (påse i överlisten)



2b
Ingående detaljer i satsen:
Plisségardin, 6st skruvar (påse i överlisten)



3
Linda av upprullade linor från persiennen/plissén
Ta bort täckåpor på överlistens ändar genom att lossa i överkant först. Dra bort skyddsfilm på den dubbelhäftade tejp i varje ände på persiennen/plissén



4
Tryck fast persiennen/plissén mot glasöppningens överkant. Förborra för två skruvar varje sida enl. bild. Vid persienn med 4 linor skall stödskruv monteras enl medföljande instruktion. Kassetten hängs på stödskraven och montering sker sedan lika ovan. Stödskruv och instruktion finns i påse i överlisten.



5
Skruva för hand fast persiennen/plissén med de medföljande skruvarna.



6
Linfästet placeras i fönstrets nederkant. I sidled linjeras fästet med glasöppningen enl. bild.



7
Förborra för en skruv i varje fäste.



8
Skruva för hand fast de båda linfästena med de medföljande skruvarna.



9
Täcklocket viks upp och trycks fast.



10
Håll lina med ena handen och öppna låslocket. Dra i lina tills den är sträckt. Gör lika på andra sidan. Håll i båda linorna och dra tills det tar stopp, först till vänster och sedan till höger. Dra sedan till vänster igen men endast 2/3 av sträckan (fjädrer ligger nu mitt emellan lagerbockarna). Lås vänster lina med låslocket. Spänn sedan fjädrer genom att dra i höger lina så att persiennen stannar i valt läge. Vid 4st linor skall yttre linor spännas först och hårdast. Inre linor är kopplade till separata fjädrar och spänns var för sig utan att underlisten bågner.



11
När rätt spänning erhålls tillslut låslocket. Kontrollera att persiennen/plissén stannar i önskat läge när den förs upp och/eller nedåt. Vid behov spänns lina ytterligare.



12
Klipp av överbliven lina på båda sidor 20cm från överlist. För att gömma den resterande lina trä den igenom hålet enl. bild.

För att erhålla full funktion skall linorna sträckas så att persiennen kan vinklas åt båda sidor.



13
Täckåporna monteras över persiennfästen. Börja i underkant med låshaken i spåret, vik upp och knäpp fast täckåpan i överkant.



14
Lamellerna vinklas till önskat läge genom att föra reglaget till höger eller vänster.