

Mäta Skevhet/Buktning

Vi rekommenderar att man använder ett murarsnöre eller en sytråd som man spänner runt dörren så spänt som möjligt.

Första bilden ska visa snöret runt dörren på avstånd och andra bilden ska visa närbild med någon måttstock bakom och då ska måttet överstiga 4mm mellan dörrblad och snöre för godkänd reklamtion enligt snickeristandard.

Man kan även använda rätskiva enligt bilden nedan men då krävs en rätskiva som når över hela dörrbladet.

Dörrbladet kan vid hög värme och starkt solljus ändra form, men återgår till ursprunglig form vid normal temperatur, Därför krävs flertalet mätningar över tid.

Formgarantin gäller om dörren varaktigt slagit sig mer än 4mm längs dörrens längd och om dörren sitter i skyddat läge.

